Secure Tablet*Cart

IPC-SEC-10

取扱説明書

(保証書添付)



MT-planning

目次

1. 同梱品の確認	Р3
2. 利用上のご注意	P4
3. 各部のなまえ	P6
4. ご利用方法	P 9
5. タブレット端末 充電用ケーブル取付方法	P11

このたびは、Tablet*Cart Secureをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、 下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

エム・ティ・プランニング株式会社 ipadcart@mt-planning.com



同梱品の確認

まず最初に、下記の5点が同梱されているかご確認ください。

Tablet*Cart
Secure本体(1個)

鍵(2個)

背面扉固定用 トルクスネジ(T20)(2本)

Tablet*Cart Secure 製品仕様書(1冊)

本書(1冊)

OAタップ(2個) 3P抜け止めマグネットタップ HJKPN602WH

※背面扉固定用トルクスネジはトルクスドライバー(T20)(別売)をご使用ください。



利用上のご注意

ご使用の前に、必ず「利用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

注意



1500W以上の電源を接続しない

iPad Air(第5世代)のACアダプターは12Wです。12W x 10台=1200Wです。 Surface RTのACアダプターは24Wです。24W x 10台 = 240W です。

必ず守る

※その他のタブレット端末をご利用時はACアダプターの使用電力量の合計にご注意ください。



壁面から10cm以上離して使用する

充電時には、ACアダプターからの熱を放熱するために、壁面から10cmほど離して設置してください。放熱ができない場合は、タブレット端末が故障する可能性があります。





扉の開閉にはご注意ください。

本製品の扉は250度回転いたします。

必ず守る 扉を閉めるときは、指を挟む恐れがあるので、扉を閉じきるまで手を離さないでください。



鍵を閉めるときには、しっかりと扉を抑えて閉じてください。

鍵を閉めるときは、緩衝用のダンパーがあるためしっかりと扉を押して鍵を閉めてください。



可動部のすきまに手や指を入れないでください

必ず守る

扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。

※詳細の注意事項は、Tablet*Cart SECURE製品仕様書を参照してください。

注意



ローレットネジ固定部はしっかりと固定してください

必ず守る

背面パネルや結束プレートを、固定するためのローレットネジは最後までネジを締めてください。固定していない場合は、ケガや故障の原因になります。



禁止

屋外での使用はできません

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。屋内での利用を想定して設計・製造しています。



禁止

床や傾斜、段差など、不安定な場所では使用しない

転倒落下などして、ケガをすることがあります。



禁止

運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームの遊びに使用しない

転倒や破損により、ケガをする原因になります。



禁止

本体に腰をかけたり、体重をかけない

転倒や落下によりケガをしたり、ものを壊すことがあります。




商品の分解や改造はしない

ケガや故障の原因になります。




各部のなまえ

1.正面側



扉を閉めた状態



扉を開けた状態



扉の開閉時は 必ず扉を最後まで 持って開閉して ください。

2.背面側

背面パネルを取り付けた状態



ご購入後はACケーブルを ACケーブル通し穴から出し て使用してください。

※同梱の背面扉固定用 トルクスネジを使う場合は、 別売のトルクスドライバー (T20)を使用して、背面扉固 定ネジ位置に使用してくださ い。

背面パネルを取り外した状態



※OAタップはマグネット固定なので、取り外すことができます。

3.セキュリティロック用スロット



盗難防止のために、 Secure本体をセキュリティ ワイヤで固定することがで きるセキュリティスロットを 本体右側面にご用意してい ます。



セキュリティスロット



ダイヤル錠ワイヤーロックを取付けた例



お願い

セキュリティワイヤーロックの取付け方は、セキュリティワイヤー製品の取扱説明書をごらんください。



ご利用方法

タブレットカート・セキュアはタブレット端末の収納と充電ができるキャビネットです。 ここでは、扉の鍵の開け方からタブレット端末の収納方法をご説明します。

1.電源のON/OFF



使うときは、電源プラグを コンセントに差し込んで ください。

使わないときは、コンセントから抜いてください。



必ず守る

電源プラグはしつかり奥まで差し込む。

2.タブレット端末の収納方法



事前に取付けたタブレット端末の 充電ケーブルに、接続してから 奥に収納してください。

P11 参照 充電ケーブルの取り付け 方はP12をご参照ください。

3.扉の開閉方法



扉の開閉はハンドルの右に付いている 鍵穴に鍵を差し込んで行います。

扉はハンドルをしっかり持って、 上部に持ち上げてください。






開閉時には、 必ず扉を最後まで持ってください。 【途中で手を離さないでください】



扉の開閉にはご注意ください。



本製品の扉は250度回転いたします。 扉を閉めるときは、指を挟む恐れがあるので、 扉を閉じきるまで手を離さないでください。




タブレット端末 充電用ケーブル取付方法


ここではiPadを例にタブレット端末の充電ケーブルを取り付ける方法をご説明します。

1.背面パネルを取り外す





上の写真の下側にある 背面パネル取り外しネジ(2箇所) を指で回して取り外してください。



Tablet*Cart Secure



図のように、背面パネルを持ち、 そのまま垂直に 上へ持ち上げてください。



手前に引かないでください。扉が壊れる可能性 があります。



3cmほど上に持ち上げると、扉を手前に移動させると取り外せます。

3.タブレット端末付属の充電ケーブルを結束プレートに取り付ける



鍵を開けて、 扉を最大限まで開い てください。



上の写真にある、結束プレート 取付けネジを取り外してください。 (左右で合計2箇所)



取付ネジ(ローレットネジ)は、 ドライバーがなくても取り外すこと ができます。

1つ目のネジを取り外しましたら、 片方の手で結束プレートを押さえながら、 2つ目のネジを取り外すと、スムーズに 作業できます。

Tablet*Cart Secure



結束プレートの手前と奥に配線用 クランプがあります。

写真のようにクランプにケーブルを通してください。

配線クランプは押して固定します。



結束プレートから充電・USBケーブルの長さは

iPadの場合は25cm iPad miniの場合は27cm

を目安にしてください。




奥側のクランプにはケーブルを 巻きつけるようにしてください。

このようにすると、ケーブルを手前から 引っ張っても固定され 抜けにくくなります。

4.タブレット端末のACアダプターを取り付け,USBケーブルを接続します



ACアダプターだけを本体付属の OAタップに取付けてください。




背面側のUSBケーブルを 最寄りのACアダプターに接続します。



完成写真

5.前面の結束プレートを固定します



前面の結束プレートの櫛の部分に ケーブルを入れて、結束プレートを 取付けネジで固定します。 (左右で2箇所)

6.背面パネルを取り付ける



写真のように背面パネルを持ちます。



本体上部に、背面パネルを引っ掛ける。

フック部分に引っ掛かるように、 上部側を写真のように、沿わせながら 下ろしてください。



注意

なるべく、本体と平行になる ように、下ろしてください。 フックが破損する可能性が あります。



最後に、背面パネル固定用の ネジ(2箇所)を止めて作業は 完了です。

【背面パネルのセキュリティを高めたい場合】

付属のトルクスネジ(T20)を使って固定して ください。

※注意)トルクスネジを止めるトルクスドライバー(T20)(別売)をご利用ください。